

別紙6 基地局毎実装波及び基地局自動選択対象チャネル

消防組織・基地局名	実装波	基地局自動選択組合せ
埼玉西部消防組合		
埼玉西部消防局基地局	活動波 1 (A波)	
	活動波 2 (B波)	
	活動波 5 (E波)	
	活動波 6 (F波)	
	主運用波	
	統制波	
飯能日高基地局	活動波3 (C波)	
	活動波4 (D波)	
	活動波5 (E波)	
	活動波6 (F波)	
	主運用波	
	統制波	
吾野鉱業所基地局	活動波 1 (A波)	
	活動波 2 (B波)	
名栗地区行政センター基地局	活動波 1 (A波)	
	活動波 2 (B波)	
倉掛峠基地局	活動波 5 (E波)	
	活動波 6 (F波)	
南高麗地区行政センター基地局	活動波 1 (A波)	
	活動波 2 (B波)	
坂戸・鶴ヶ島消防組合		
西入間広域消防組合		
坂戸・鶴ヶ島基地局	坂戸・鶴ヶ島活動波 1	
	坂戸・鶴ヶ島活動波 2	
	西入間活動波 1	自動選択 A 組
	西入間活動波 2	自動選択 B 組
	主運用波	自動選択 C 組
	統制波	自動選択 D 組
越生基地局	活動波 1	自動選択 A 組
	活動波 2	自動選択 B 組
	主運用波	自動選択 C 組
	統制波	自動選択 D 組
比企広域市町村圏組合		
堂平山基地局	活動波 1	自動選択 E 組
	活動波 2	
	活動波 3	
	主運用波	自動選択 F 組
	統制波	自動選択 G 組
東秩父基地局	活動波 1	自動選択 E 組
	主運用波	自動選択 F 組
	統制波	自動選択 G 組